

4DRY Déshumidificateur des chaussures

Application

Le 4DRY déshumidificateur des chaussures est le déshumidificateur pour votre chaussures de sport, chaussures de randonnée ou des gants de boxe, pour sécher après une entraînement ou une longue marche. Le 4DRY déshumidificateur des chaussures réduire les odeurs désagréables et sèche vos chaussures.

L'ensemble se compose de 2 pièces sont faciles à utiliser et réutilisables par régénération au micro-ondes. Le 4DRY déshumidificateur des chaussures sont 100% naturelle, ne fuit pas et est également résistant à la déchirure et à la poussière.

Instructions

Retirez la pellicule plastique pour activer le 4DRY déshumidificateur des chaussures. Placez 1 déshumidificateur dans chaque chaussure. Pour les bottes ou des chaussures de randonnée, nous vous conseillons d'utiliser plusieurs pieces (environ 3 pieces par botte). Chaque déshumidificateur a une capacité d'absorption environ 45ml. La durée d'action dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez le 4DRY à chaque fois pour sécher vos chaussures.

En standard, nous recommandons de régénérer le 4DRY déshumidificateur des chaussures avec une utilisation fréquente, avant de les mettre dans vos chaussures.

Régénération



1 x 6min, 600W

Vous pouvez réutiliser le 4DRY déshumidificateur des chaussures en laissant l'humidité absorbée s'évaporer au micro-ondes. Placez les sacs pendant 6min. à 600W au centre du micro-ondes.

FAITES ATTENTION!!! Ne sortez pas les sacs du micro-ondes immédiatement après la régénération, le déshumidificateur peut encore être chaud. Laissez les sacs pendant environ 5 minutes. refroidir avec le micro-ondes ouvert.

Mise en garde

Régénérer au micro-ondes. Ne mettez au micro-ondes que si l'humidité a déjà été absorbée.

Placez-les sacs de manière à ce qu'ils puissent tourner librement.

Risque de surchauffe: ne pas sécher en dessous du poids de départ (env. 135 grammes par sac)

Attention lors de la sortie du micro-ondes: risques de brûlures.

Spécifications du produit

4DRY Shoes

Poids: env. 135 grammes par sac (poids total 2 x 135 = 270 grammes)

Dimension: env. 20 x 80 x 145 mm

Capacité d'absorption: jusqu'à env. 45ml. par sachet

Le produit est 100% naturel. Ne contient aucun produit chimique ou sel pouvant provoquer une irritation.

4DRY Shoes - Schoen ontvochtiger

Toepassing

De 4DRY schoen ontvochtiger is dé ontvochtiger om uw sport-, wandelschoenen of bokshandschoenen te drogen na een training of lange wandeling. De 4DRY schoen ontvochtiger vermindert mufje geurtjes en droogt uw schoenen.

De set bestaat uit 2 stuks, welke eenvoudig in gebruik te nemen zijn én het product is te regenereren in de magnetron. De 4DRY schoen ontvochtiger is een 100% natuurlijk product, lekt niet en is daarnaast scheurvast en stofdicht.

Gebruiksaanwijzing

Verwijder de plasticfolie om de 4DRY schoen ontvochtiger te activeren.

Plaats in elke schoen 1 ontvochtiger. Voor laarzen of hoge wandelschoenen adviseren wij u om meerdere schoen ontvochtigers te gebruiken (ca. 3 stuks per schoen). Elk schoen ontvochtiger heeft een opnamecapaciteit van ca. 45ml. De werkingsduur is afhankelijk van de frequentie hoe vaak u de 4DRY Shoes gebruikt om uw schoenen te drogen.

Standaard adviseren we om bij frequent gebruik de 4DRY Shoes, vóór plaatsing in uw schoenen te regenereren.

Regenereren



1 x 6min, 600W

U kunt de 4DRY schoen ontvochtiger hergebruiken door het geabsorbeerde vocht te laten verdampen in de magnetron. Plaats de zakjes 6min. op 600W in het midden van de magnetron.

LET OP!!! Neem de zakjes na het regenereren niet direct uit de magnetron, de ontvochtiger kan nog heet zijn. Laat de zakjes ca. 5min. afkoelen bij een geopende magnetron.

Waarschuwingen

Regenereerbaar in de magnetron. Plaats alleen in de magnetron, als er reeds vocht is opgenomen.

Plaats de zakjes zo dat deze vrij kunnen rond draaien.

Gevaar voor oververhitting: niet drogen tot minder dan het startgewicht (ca. 135 gram per zakje)

Voorzichtig bij het verwijderen uit de magnetron: kans op verbrandingsgevaar.

Productspecificaties

4DRY Shoes

Gewicht: ca. 135gr. per zakje (Totaal gewicht 2 x 135 = 270gram)

Afmeting: ca. 20 x 80 x 145mm

Opnamecapaciteit: ca. 45ml per zakje

Product is 100% natuurlijk. Bevat geen chemische stoffen of zout welke irritatie kunnen veroorzaken.

4DRY Schuhentfeuchter

Anwendung

Der 4DRY Schuhentfeuchter ist der Entfeuchter für Ihre Sport-, Wanderschuhe oder Boxhandschuhe zum Trocknen nach einem Training oder einem langen Spaziergang. Der 4DRY Schuhentfeuchter reduziert muffige Gerüche und trocknet Ihre Schuhe.
Das Set besteht aus 2 Beuteln, die einfach einzusetzen sind und regeneriert werden können in der Mikrowelle. Der 4DRY Schuhentfeuchter ist ein 100% Naturprodukt, Tropfischer und außerdem reißfest und staubdicht.

Gebrauchsanleitung

Entfernen Sie die Plastikfolie, um den Schuhentfeuchter von 4DRY Shoes zu aktivieren.
Legen Sie 1 Entfeuchter in jeden Schuh. Für Stiefel oder Wanderschuhe empfehlen wir mehrere Entfeuchter zu verwenden (ca. 3 Stück pro Schuh). Jeder Schuhentfeuchter hat ein Absorptionsvermögen von ca. 45ml.
Betriebsdauer ist abhängig von der Frequenz wie oft Sie den 4DRY Shoes zum Trocknen Ihrer Schuhe verwenden.
Standard empfehlen wir nach häufigem Gebrauch, den 4DRY Schuhentfeuchter vor Einsatz in der Mikrowelle zu regenerieren.

Regenerieren



1 x 6min, 600W

Sie können den 4DRY Schuhentfeuchter wiederverwenden, indem Sie die absorbierte Feuchtigkeit in der Mikrowelle verdunsten lassen. Legen Sie die Beutel für 6 Minuten bei 600W in der Mitte der Mikrowelle. ACHTUNG!!! Nehmen Sie die Beutel nicht unmittelbar nach der Regeneration aus der Mikrowelle. Der Schuhentfeuchter ist möglicherweise noch heiß.

Warnungen

Regenerierbar in der Mikrowelle. Nur in die Mikrowelle stellen, wenn bereits Feuchtigkeit aufgenommen wurde.
Stellen Sie die Beutel so auf, dass sie sich frei drehen können.
Überhitzungsgefahr: Nicht unter dem Ausgangsgewicht trocknen (ca. 135 Gramm pro Beutel).
Vorsicht beim Herausnehmen aus der Mikrowelle: Verbrennungsgefahr.

Produktspezifikationen

4DRY Shoes

Gewicht: ca. 135 Gramm pro Beutel (Gesamtgewicht 2 x 135 = 270 Gramm)
Maße: ca. 20 x 80 x 145mm.
Aufnahmekapazität: ca. 45 ml pro Beutel

Produkt ist 100% natürlich. Enthält keine Chemikalien oder Salz, die Reizungen verursachen können.

4DRY Shoes - Shoe dehumidifier

Application

The 4DRY shoe dehumidifier is the dehumidifier for your sport shoes, hiking boots or boxing gloves to dry after a workout or long walk. The 4DRY shoe dehumidifier reduces musty odours and dries your shoes.
The set consists of 2 pieces, which are easy to use and reusable by regeneration in the microwave. The 4DRY shoe dehumidifier is a 100% natural product, does not leak and is also tear-resistant and dust-proof.

Instructions

Remove the plastic wrap to activate the 4DRY Shoes dehumidifier.
Place 1 dehumidifier in each shoe. For boots or hiking boots we advise to use several shoe dehumidifiers (approx. 3 pieces per shoe). Each shoe dehumidifier has an absorption capacity of approx. 45ml. The duration of action depends on the frequency of usage of the 4DRY shoe dehumidifier.
As standard with frequent usage, we recommend regenerating the 4DRY shoe dehumidifier, before placing it.

Regenerate



1 x 6min, 600W

You can reuse the 4DRY shoe dehumidifier by letting the absorbed moisture evaporate in the microwave. Place the bags for 6min. at 600W in the center of the microwave.

PAY ATTENTION!!! Do not take the bags out of the microwave immediately after regeneration, the dehumidifier may still be hot.
Leave the bags for about 5min. to cool with the microwave open.

Warnings

Regenerable in the microwave. Only place in the microwave once moisture has already been absorbed.
Place the bags so that they can rotate freely.
Danger of overheating: do not dry below the starting weight (approx. 135 grams per bag).
Caution when removing from the microwave: risk of burns.

Product specifications

4DRY Shoes

Weight: approx. 135 grams per bag (Total weight 2 x 135 = 270 grams)
Dimension: approx. 20 x 80 x 145mm
Absorption capacity: up to approx. 45ml per bag

Product is 100% natural. Contains no chemicals or salt that can cause irritation.